

JET

JMD-18VS METALWORKING Mill/Drill

**350018M
230/50/1**


**PARTS LIST
ERSATZTEILLISTE
LISTE DE PIECES**

WMH Tool Group AG
Bahnstrasse 24, CH – 8603 Schwerzenbach
www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch
Tel +41 (0) 1 806 47 48
Fax +41 (0) 1 806 47 58


P-350018M 07/04



**Breakdown for the JMD-18VS Mill/Drill
Transmission Assembly**



Breakdown for the JMD-18VS Mill/Drill Head Assembly



**Parts List for the JMD-18VS Mill/Drill
Transmission & Head Assembly**


Index	Part No.	Description	Size	Qty.
1.....	JMD18N-001	Head Body.....		1
2.....	JMD18VS-001E.....	Chuck Arbor Bolt.....	MT3 M12xP1.75.....	1
3.....	JMD18-002A	Spindle Lock Nut.....		1
4.....	JMD18-003A	Spindle Pulley		1
5.....	JMD18VS-005	Outer Bearing Plate.....	ø105x66x2.5t.....	1
6.....	JMD18-133.....	Round Head Screw	1/4"x3/8"	3
7A	JMD18-006A	Spindle Taper Sleeve Assembly		1
7-1	JMD18-006.....	Spindle Taper Sleeve		1
7-2	BB-6009ZZ	Ball Bearing	6009ZZ	2
7-3	JMD18VS-008	Spacer	ø74 x ø68 x22	1
7-4	JMD18VS-023	Fixed Ring	ø2x ø41	1
8.....	JMD18VS-009	C-Retainer Ring		1
9.....	JMD18-012.....	Rubber Flange		1
10.....	JMD18N-010	Feed Base		1
11A.....	JMD18VS-014AE	Rack Sleeve Set.....	MT3	1
11-1	JMD18-014.....	Lock Nut		2
11-2	JMD18VS-137	Lock Washer	AW06 ø30	1
11-3	E30206J	Taper Roller Bearing	E30206J	1
11-4	JMD18-016E	Rack Sleeve	MT3	1
11-5	E30207J	Taper Roller Bearing	30207J	1
11-6	JMD18-017E	Spindle Shaft	MT3	1
11-7	JMD18VS-019	Bearing Cap	MT3 R8	1
12.....	JMD18-012E	Punch Key		1
13.....	JMD18VS-021E	Chuck Arbor	MT3 M12xP1.75	1
14.....	JMD18VS-020E	Cutter Arbor	25.4M12xP1.75	1
15A.....	JMD18N-015A.....	Graduated Rod Assembly		1
15-1	JMD18N-15-1	Depth Scale Stud		1
15-2	JMD18N-15-2	Adjustable Stop		1
15-3	JMD18N-15-3	Spring		1
15-4	JMD18N-15-4	Push Button		1
15-6	JMD18VS-15-5	Hex. Socket Cap Screw	M5x10L	1
15-7	JMD18VS-15-6	Washer	3/8"	1
15-8	JMD18VS-15-7	Hex Nut	3/8"	1
17.....	TS-0050091.....	Hex Head Screw	1/4"x2"	1
18.....	TS-0561011.....	Hex. Nut	1/4"	1
20.....	JMD18-106.....	Pinion Shaft		1
21.....	JMD18VS-188	Flat Cross Head Screw	3/16"x3/8" L	1
22.....	JMD18VS-142	Key	7x7x20L	1
23A.....	JMD18N-023A.....	Gear Housing Assembly		1
23-1	JMD18N-023	Gear Housing		1
23-2	JMD18-047.....	Worm Shaft		1
23-3	BB-6202Z	Ball Bearing	6202ZZ	2
23-4	JMD18-148.....	C-ring	15	1
23-5	JMD18VS-035	Bearing Spacer	ø 34xø27.5x30L	1
24.....	TS-0208021.....	Hex. Socket Head Screw	5/16"x1/2"	2
25.....	JMD18-107.....	Worm Gear		1
26.....	JMD18-115.....	Spring		1
27.....	JMD18-110.....	Hub		1
28.....	JMD18-038.....	Knob		1
29.....	JMD18N-029	Handle Rod		3
30.....	JMD18N-030	Knob		3
31.....	JMD18-045.....	Flange		1

Index	Part	Description	Size	Qty.
No.	No.			
32.....	JMD18-047.....	Round Head Screw.....	3/16"x3/8"	2
33-1	JMD18VS-033E.....	Micro Adjusting Indicator		1
33-2	TS-0267021.....	Set Screw.....	1/4" x1/4" L	1
35-1	JMD18VS-035A.....	Feed Handle Wheel Assembly.....		1
35-2	JMD18VS-035-2.....	Cover.....	ø27	1
35-3	JMD18VS-035-3.....	Set Screw.....	M6x8L	1
35-4	JMD18VS-035-4.....	Foldable Handle Bar		1
35-5	JMD18VS-035-5.....	Hex. Socket Headless Screw.....	M6x10L	1
37-1	JMD18VS-105.....	Spring Base.....		1
37-2	JMD18VS-140.....	Spring Pin.....	ø3x12L.....	2
39.....	JMD18-139.....	Round Head Screw.....	3/16"x3/4"	3
40A.....	JMD18-103A	Spring Cover Assembly.....		1
40-1	JMD18-103.....	Spring Cover		1
40-2	JMD18-104.....	Spring		1
41.....	JMD18VS-187.....	Washer.....	1/4"x1"x1.5t	1
42.....	TS-06080021.....	Washer.....	1/4"	1
43.....	JMD18VS-187.....	Lock Washer	1/4"x1"x1.5t	1
44.....	JMD18VS-085.....	Plum Screw		1
45.....	JMD18-059.....	Worm Shaft		1
46.....	JMD18-114.....	Bushing		1
47A.....	JMD18-101A	Head Raise Bracket Assembly		1
47-1	JMD18-101.....	Head Raise Bracket		1
47-2	JMD18-060.....	Worm Gear		1
47-3	JMD18VS-061.....	Shaft	ø9/16"x64.3L	1
47-4	JMD18-154.....	C-ring	S14	2
48.....	TS-0207061.....	Hex Socket Cap Screw	1/4"x1"	4
49-1	JMD18VS-058E.....	Head Handle		1
49-2	TS-0271061.....	Sex Screw	5/16"x5/16" L	1
51-1	JMD18VS-022.....	Hex. Socket Head Screw	3/8"-16UNCx3-1/2" L	1
51-2	JMD18VS-051-2.....	Knob		1
51-3	TS-0561031.....	Hex. Nut	W3/8"-16UNC	1
52.....	JMD18-026.....	Fixed Collar(Thread)		1
53.....	JMD18-025.....	Fixed Collar		1
54.....	JMD18VS-054.....	Washer	1/2"x7/8"x2t	1
55.....	JMD18-024E	Handle Rod	165L	1
56.....	JMD18VS-027.....	Screw Key	3/8"-16UNC-38L	1
57.....	TS-0561031.....	Hex. Nut	3/8"	1
58.....	JMD18-062.....	Spring		1
59.....	JMD18-063.....	Pin		1
60.....	JMD18-079.....	Rubber Collar		1
61.....	JMD18VS-052.....	Bolt	5/8"-150L	2
62.....	TS-0680081.....	Washer	5/8"x1-9/16"x3t	2
63.....	TS-0561071.....	Hex. Nut	5/8"	2
64.....	JMD18-050E	Lock Handle		1
65.....	JMD18VS-065.....	Thumb Screw	3/8"-16UNC	1
66.....	JMD18VSN-066-1	Front Cover Plate		1
67.....	JMD18N-067	Round Head Screw	M6x12	4
71.....	JMD18-069.....	Poly Belt Cover		1
72.....	JMD18-069A	Pulley Cover		1
74.....	JMD18-069-1	Spindle Cover		1
76.....	TS-0680032.....	Flat Washer	5/16"	4
77.....	TS-0051011.....	Hex Head Bolt	5/16"x1/2"	4
78.....	JMD18-078E	Pan Head Screw	M4x25L	2
79.....	JMD18-SCE	Spindle Speed Chart		2
80.....	JMD18N-080	Pulley Base		1
81.....	TS-0561071.....	Hex. Nut	5/8"	1

Index	Part		Description	Size	Qty.
No.	No.				
82.....	TS-0680031.....		Washer.....	5/16"x23x2t	2
83.....	TS-0051071.....		Hex. Head Bolt.....	5/16"x1-1/2"	2
84A.....	JMD18-075A		Inter Pulley Assembly.....		1
84-1	JMD18-075.....		Inter Pulley Shaft.....		1
84-2	JMD18-073.....		Inter Pulley		1
84-3	BB-6204Z		Ball Bearing.....	6204ZZ	2
84-4	JMD18-010.....		C-ring.....	2x52	1
85.....	TS-0561071.....		Hex Nut	5/8"	1
86-1	JMD18VS-070		Motor Pulley		1
86-2	TS-0270021.....		Set Screw.....	5/16"x5/16" L	2
88.....	VB-B33		V-Belt.....	B-33	1
89.....	VB-B42		V-Belt.....	B-42	1
90.....	JMD18VS-077		Wire Relief Retainer		1
91.....	TS-0051011		Hex Head Screw	5/16"x1/2"	1
92.....	JMD18-066E		Motor Mount Plate.....		1
93.....	JMD18VS-093		Motor	2HP/230V/50Hz/1PH ..	1
	JMD18-MLE		Motor Label for CE (not shown).....		1
94.....	TS-0680031.....		Washer.....	5/16"	8
95.....	TS-0051051.....		Hex Head Bolt	5/16"x1" L	4
96.....	TS-0561021.....		Hex Nut	5/16"	4
97.....	TS-0061011.....		Hex Head Bolt	7/16"x3/4" L	2
98.....	JMD18VS-159		Key	8x8x37L	1
99.....	JMD18-99E		Guard Bracket		1
100.....	JMD18-100E		Pan Head Screw	M5x8L	2
101.....	TS-1534042.....		Pan Head Screw	M6x12L	2
102.....	JMD18-102E		Protective Plate		1
118A ...	JMD18-118AE		Micro Switch Bracket Set		1
118-1 ..	JMD18-118-1E		Micro Switch Bracket		1
118-2 ..	JMD18-118-2E		Machine Screw.....	M4x12L	6
118-3 ..	JMD18-118-3E		Limit Switch		1
118-4 ..	JMD18-118-4E		Hex Socket Head Screw	5/32"UNFx1" L	2
118-5 ..	JMD18VS-118-5E		Cable Connector		1
118-6 ..	JMD18-118-6E		Micro Switch Bracket		1
118-7 ..	JMD18VS-118-7E		Pan Head Screw	M4x8L	2
122.....	JMD18VS-122		Pan Head Screw	M3x6L	4
123.....	JMD18VS-066-2.....		Monitor		1
124.....	JMD18VS-066-3.....		Pan Head Screw	M3x10L	4
125.....	JMD18VS-066-4.....		Monitor Plate		1
126.....	JMD18VS-066-5.....		Cover Plate		1
127.....	JMD18VS-066-6.....		Machine Screw	M3x5L	4
131.....	JMD18VS-130AE		Electrical Box Assembly.....		1
132.....	JMD18VS-132		Pan Head Screw	M5x10L	4
133.....	JMD18VS-128E		Switch Plate		1
134.....	JMD18VS-134		Washer.....	1/4"	4
135.....	JMD18VS-135		Pan Head Screw	1/4"x1/2" L	4
140.....	JMD18VS-140		Hex Head Screw	1/4"x3/8" L	2
141.....	JMD18VS-141		Star Washer	M4	2
142.....	JMD18VS-142		Pan Head Screw	M4	2
143.....	JMD18VS-143		Switch Plate		1
144.....	JMD18VS-144		Screw	M5x20L	2
145.....	JMD18VS-145		Limit Switch		1
146.....	JMD18VS-146		Pan Head Screw	M3x16L	2
147.....	JMD18VS-166E		Lamp Assembly for CE		1
149.....	JMD18VS-121-2E		Pan Head Screw	M4x12L	6
150.....	JMD18VS-122E		Wire Relief Retainer	3/4"	6
152.....	JMD18VS-152		Control Box Set		1

Index	Part			
No.	No.	Description	Size	Qty.
160.....	JMD18VS-113E.....	Drill Chuck w/Chuck Key.....	1/2"-JT6.....	1
161.....	JMD18VS-086	Milling Cutter		1
164A ...	JMD18VS-164E	Chuck Guard Assembly		1
164-1 ..	JMD18VS-164-1E	Chuck Guard		1
164-2 ..	JMD18VS-164-2E	Chuck Guard Supporting Rod		1
164-3 ..	JMD18VS-164-3E	Spring Washer	M5	4
164-4 ..	JMD18VS-164-4E	Pan Head Screw	M5x10L	2
164-5 ..	JMD18VS-164-5E	Chuck Guard Bracket		1
164-6 ..	JMD18VS-164-6E	Rotary Supporting Base		1
164-7 ..	JMD18VS-164-7E	Pan Head Screw	M5x15L	2
164-8 ..	JMD18VS-164-8E	Spring Washer	M6	2
164-9 ..	JMD18VS-164-9E	Pan Head Screw	M6x15L	2

Breakdown for the JMD-18VS Mill/Drill Table, Base, and Column Assembly





**Parts List for the JMD-18VS Mill/Drill
Table, Base, and Column Assembly**

Index	Part		Description	Size	Qty.
No.	No.				
601.....	JMD18-228.....	Table		31L	1
602.....	JMD18-229.....	Fixed Block.....			2
603.....	JMD18-230.....	Movable Ring			2
604.....	TS-0207021	Hex Socket Head Screw	1/4"x1/2"	2
605.....	JMD18-368.....	Oil Ball	1/4"	5
606.....	JMD18-201.....	Table Handle Wheel.....			3
606-1	TS-0267041	Set Screw.....	1/4"x3/8"	3
607A.....	JMD18-201A	Handle Assembly			3
607-1	JMD18-201-1	Hex Socket Head Screw	3/8"x16UNC	3
607-2	JMD18-201-2	Knob			3
607-3	JMD18-201-3	Hex Nut	3/8"	3
609.....	JMD18-220.....	Table Clutch			1
610.....	JMD18-366.....	Pin	5x38	1
611.....	JMD18-222.....	Left Flange			1
612.....	TS-0208062	Hex Socket Head Screw	5/16"x1"	6
613A.....	JMD18-223AE.....	Table Nut Set			1
613-1	JMD18-223E	Table Nut	TM23.7*P2.5	1
613-2	TS-1502041	Cheese Head Mach Screw	M5x16	1
613-3	TS-1550031	Flat Washer	M5	1
616A.....	JMD18-224AE.....	Table Screw Assembly			1
616-1	JMD18-224E	Table Lead Screw	TM23.7*P2.5	1
616-2	BB-51103	Thrust Bearing	51103	2
616-3	JMD18-226	Right Flange			1
616-4	JMD18-202-1E	Graduated Dial			1
616-5	JMD18-202	Dial Clutch			1
616-6	JMD18-366	Pin	5x38L	1
617.....	JMD18N-617.....	Link Screw			2
618.....	JMD18-121.....	Link Plate			2
619.....	JMD18-204-2	Rivet	2mm	4
620.....	JMD18-216.....	Center Base	31L	1
621.....	JMD18-219.....	Antidust Plate			1
622.....	JMD18-217.....	Antidust Plate Assembly			1
623.....	JMD18-227.....	Gib Strip	31L	1
624.....	JMD18-207.....	Gib Strip	31L	1
625.....	JMD18-214.....	Fixed Block			1
626.....	TS-0051011	Hex Head Screw	51/6"X1/2"	4
627.....	JMD18-212.....	Gib Strip Bolt			2
628.....	JMD18N-628.....	Bushing			4
629.....	JMD18-213-1	Locking Handle			2
630.....	JMD18-213.....	Leaf Screw			2
631.....	TS-0208061	Hex Socket Head Screw	5/16"X1"	2
632.....	TS-0051101	Hex Socket Head Screw	5/16"x2-1/4"	1
633A.....	JMD18-215AE.....	ACME Nut Assembly			1
633-1	JMD18-215E	ACME Nut	TM23.7*P2.5	1
633-2	TS-1550031	Flat Washer	M5	1
633-3	TS-1502041	Hex Socket Head Screw	M5x16	1
634.....	JMD18N-634	Base			1
635A.....	JMD18-205AE.....	ACME Nut Assembly			1
635-1	JMD18-205E	Cross Lead Screw	TM23.5*P2.5	1
635-2	BB-51103	Thrust Bearing	51103	2
635-3	JMD18-204	Square Flange			1
635-4	JMD18-202-1E	Graduated Dial			1

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty.
635-5	JMD18-202.....	Dial Clutch.....		1
635-6	JMD18-366.....	Pin	5x38mm	1
636.....	JMD18N-636	Column Base.....		1
637.....	JMD18N-637	Rack	600.5L	1
638.....	JMD18-211.....	Column Cap		1
638-1	TS-0270021	Set Screw.....	5/16"x5/16"	1
640.....	JMD18-209.....	Column Flange Ring		1
641.....	JMD18N-641	Hex Socket Cap Bolt.....	5/8"x2-1/2"	5
642.....	TS-0720131	Lock Washer	5/8"	5
643.....	TS-0208022	Hex Socket Head Screw	5/16"x1/2"	2
644.....	JMD18N-644	Lock Washer	5/16"	3
645.....	JMD18N-645	Plug	PT1/4"x3/8"	1
646.....	365534	Vise		1
647.....	365534-01E.....	Hardware Package(Bolt, Nut, and Washer).....	M12	2

**Breakdown for the JMD-18VS CE Mill/Drill
Electrical Box Assembly**




**Parts List for the JMD-18VS CE Mill/Drill
Electrical Box Assembly**

Index	Part No.	Description	Size	Qty.
152-1 ..	JMD18VS-152-1.....	Control Box		1
152-2 ..	JMD18VS-152-2.....	Ground Copper Plate		1
152-3 ..	JMD18VS-152-3.....	Cross Round Head Screw.....		2
152-4 ..	JMD18VS-152-4.....	Cross Round Head Screw.....		4
152-5 ..	JMD18VS-152-5.....	Inverter		1
152-6 ..	JMD18VS-152-6.....	Terminal Base		12
152-7 ..	JMD18VS-152-7.....	Cross Round Head Screw.....		2
152-8 ..	JMD18VS-152-8.....	Bracket		1
152-9 ..	JMD18VS-152-9.....	Cross Round Head Screw.....		2
152-10	JMD18VS-152-10.....	Cyclometer		1
152-11	JMD18VS-152-11.....	Cross Round Head Screw.....		2
152-12	JMD18VS-152-12.....	Wave Filter		1
152-13	JMD18VS-152-13.....	Cross Round Head Screw.....		2
152-14	JMD18VS-152-14.....	Wave Filter Bracket.....		1
152-15	JMD18VS-152-15.....	Cross Round Head Screw.....		2
152-16	JMD18VS-152-16.....	Gear Box Gasket.....		1
152-17	JMD18VS-152-17.....	Switch Cover		1
152-18	JMD18VS-152-18.....	Cross Round Head Screw.....		6
131-1 ..	JMD18-131-1E	Box Base		1
131-2 ..	JMD18-131-2E	Box Cover.....		1
131-3 ..	JMD18VS-131-3E	Cross Round Head Screw.....	M4x10L	4
131-4 ..	JMD18VS-131-4E	Base Plate		1
131-5 ..	JMD18VS-131-5E	Screw	M4x8L	8
131-6 ..	JMD18VS-131-6E	Bracket		1
131-7 ..	JMD18VS-131-7E	Screw	M4x8L	2
131-8 ..	JMD18VS-131-8E	Fixed Plate		2
131-9 ..	JMD18VS-131-9E	Fuse Block.....	281-661	1
131-10	JMD18VS-131-10E	Fuse	2A2CM	1
131-11	JMD18VS-131-11E	Relay Block	RT78625 300V12A	1
131-12	JMD18VS-131-12E	Power Relay	RT424524 AC24V	1
131-13	JMD18VS-131-13E	Terminal Block	264-321	15
131-14	JMD18VS-131-14E	Screw	M4x8L	2
131-15	JMD18VS-131-15E	Transformer		1
131-16	JMD18VS-131-16E	Screw	M4x8L	4
131-17	JMD18VS-131-17E	Emergency Stop Switch	XB5-AS542	1
131-18	JMD18VS-131-18E	Stop Switch	XB7-EA421(1b)R	1
131-19	JMD18VS-131-19E	Start Switch	XB7-EA31(1a)G	1
131-20	JMD18VS-131-20E	Power Switch	GN20 380V 5.5KW	1
131-21	JMD18VS-131-21E	Cross Round Head Screw.....	M4x15L	4
131-22	JMD18VS-131-22E	Hex.Hut	M4	4
131-23	JMD18VS-131-23E	Cable Setting Nut	PG13.5	1
131-24	JMD18VS-131-24E	Cable Setting Nut	PG11	1
131-25	JMD18VS-131-25E	Indicator Lamp	XB7-EV61(W)	1
131-26	JMD18VS-131-26E	Forward switch/ Reverse switch	XB5-AD33	1
131-27	JMD18VS-131-27E	Variable Resistance		1
131-28	JMD18VS-131-28E	Cable Setting Nut	PG13.5	4
131-29	JMD18VS-131-29E	Working Lamp Cable.....		1
131-30	JMD18VS-131-30E	Micro Switch Cable		1
131-31	JMD18VS-131-31E	Motor Velocity Pilot Wire		1
131-32	JMD18VS-131-32E	Switch Cable		1
131-33	JMD18VS-131-33E	Power Cable w / Plug		1
131-34	JMD18VS-131-34E	Micro Switch Cable		1
132.....	JMD18VS-132.....	RFVF-26D Adjustable frequency drive(NOT SHOW)		1

Index	Part			
No.	No.	Description	Size	Qty.
133.....	JMD18VS-133	RF-RPM Digital Tachometer(NOT SHOW).....		1
134.....	JMD18VS-134	SENSOR Proximity Switch(NOT SHOW)		1
135.....	JMD18VS-135	RF-300 EMI-filter(NOT SHOW).....		1

JMD-18VS 230/50/1



JMD-18VS

350018M

	colour of strands	Litzenfarben	couleur des cordons
BK	black	schwarz	noir
WH	white	weiß	blanc
BU	blue	blau	bleu
YE	yellow	gelb	jaune
RD	red	rot	rouge
BN	brown	braun	brun
GY	grey	grau	gris
GN			
YE	green-yellow	grün-gelb	vert-jaune
OG	orange	orange	orange
VT	violet	violett	violet

	meaning of symbol	Bedeutung der Zeichen	interprétation
RFVF	Adjustable Frequency Drive	Frequenzumformer	convertisseur de fréquence
TC	transformer	Transformator	transformateur
WL	work lamp	Maschinenleuchte	lampe
RF_RPM	digital tachometer	Digitale Drehzahlanzeige	affichage numérique
Sensor	proximity switch	Näherungsschalter	commutateur d'approximation
VR	variable resistance	Drehzahl Potentiometer	potentiomètre de vitesse
M	main motor	Hauptmotor	moteur principal
F	fuse	Sicherung	fusible
SQ	limit switch	Positionsendschalter	micro
SA1	power switch	Türschalter	Interrupteur de port
SA2	forward switch/ reverse switch	Schalter Rechtslauf/ Linkslauf	bouton a droite/ à gauche
SB1	emergency stop switch	Not-Aus Schalter	arrêt d'urgence
SB2	stop switch	Aus-Schalter	bouton arrêt
SB3	start switch	Ein-Schalter	bouton marche
R	power relay	Schütz	contacteur
PL	indicator lamp	Anzeigenlampe	lampe d'indication
RF-300	RFI(EMI) Filter	EMS-Filter	IME-Filtre