



JWMS-12X

Sliding Mitre Saw

707212M-----230/50/1

**PARTS LIST
ERSATZTEILLISTE
LISTE DE PIECES**




JPW (Tool) AG
Ackerstrasse 45
CH-8610 Uster
Switzerland


www.jettools.com

P-707212M 2019-10

JWMS-12X (#707212M) – Sliding Miter Saw Assembly – Exploded View I



JWMS-12X (#707212M) –Sliding Miter Saw Assembly – Exploded View II



JWMS-12X (#707212M) –Sliding Miter Saw Assembly – Parts List

Index No	Part No	Description	Size	Qty
001	JMS12X-001	Miter Angle Scale.....		1
002	TS-2246122	Socket Head Button Screw.....	M6x12	3
003	TS-2284082	Pan Head Machine Screw	M4x8	4
004	JMS10X-004	Lock Handle.....		2
005	JMS12X-005	Lock Bolt (RH Threads)		1
006	JMS10X-006	Foot		4
007	JMS12X-007	Base		1
008	JMS12X-008	Lock Bolt (LH Threads)		1
009	TS-1550071	Flat Washer	10 mm.....	3
010	JMS10X-010	Wave Washer	10 mm.....	1
011	TS-2342101	Hex Nut, Nylon Lock.....	M10.....	2
012	JMS10X-012	Extension Rod (Long)		2
013	TS-1533042	Pan Head Machine Screw	M5x12	7
014	JMS10X-013	Extension Rod (Short)		2
015	TS-1541021	Hex Nut, Nylon Lock.....	M6.....	2
016	TS-2361061	Lock Washer.....	6 mm.....	2
017	TS-1550041	Flat Washer	6 mm.....	4
018	JMS12X-018	Left Worktable		1
019	TS-1523011	Socket Set Screw	M6x6	7
020	JMS10X-017	Left Stop Plate		1
021	TS-2286202	Pan Head Machine Screw	M6x20	2
022	JMS12X-022	Fence Extension, Left.....		1
023	JMS10X-022	Lock Handle.....		2
024	JMS10X-023	Lock Bolt (RH Threads)		1
025	TS-1523051	Socket Set Screw	M6x16	2
026	TS-1550061	Flat Washer	8 mm.....	4
027	TS-2361081	Lock Washer.....	8 mm.....	4
028	TS-1504051	Socket Head Cap Screw	M8x25	4
029	JMS10X-028	Lock Bolt (LH Threads)		1
030	JMS12X-030	Fence		1
031	JMS10X-162	Warning Label (Hands Clear Symbol)		2
032	JMS12X-032	Fence Extension, Right		1
033	JMS12X-033	Right Worktable		1
034	JMS10X-033	Right Stop Plate.....		1
035	TS-1550061	Flat Washer	8 mm.....	1
036	JMS12X-036	Spring		1
037	JMS12X-037	Locking Rod		1
038	JMS10X-037	Pin	3x16 mm	1
039	JMS12X-039	Locking Rod		1
040	JMS10X-036	Located Block		1
041	JMS10X-035	Self-Tapping Screw	ST4.8x13	4
042	JMS10X-051	Spring		3
043	JMS12X-043	Self-Tapping Screw	ST4.2x6.5	1
044	JMS12X-044	Fixed Block		1
045	TS-1532042	Pan Head Machine Screw	M4x12	8
046	JMS10X-045	Lock Handle		1
047	JMS10X-046	Adjust Pin		1
048	JMS10X-047	Locking Block		1
049	JMS10X-041	Adjustable Foot		1
050	JMS10X-042	Spring		1
051	JMS10X-044	Support		1
052	TS-1522021	Socket Set Screw	M5x8	3
053	JMS10X-074	Hex Wrench	2.5mm	1
054	JMS12X-054	Lock Axis		1
055	JMS10X-050	Stop Plate		1
056	JMS10X-056	Sleeve		1
057	JMS10X-057	Lock Handle		1
058	JMS12X-058	Locating Axis		1
059	JMS10X-034	Stop Plate		1

Index No	Part No	Description	Size	Qty
060	JMS10X-206	Washer	6
061	JMS10X-059	Locking Ring	5
062	TS-1523061	Socket Set Screw	M6x20	3
063	TS-1503051	Socket Head Cap Screw	M6x20	1
064	JMS12X-064	Stop Plate	1
065	JMS10X-064	Screw	3
066	JMS10X-063	Washer	8 mm.....	1
067	F011908	Wave Washer	8 mm.....	1
068	JMS12X-068	Shaft	1
069	JMS12X-069	Pin	1
070	JMS10X-067	Spring	1
071	TS-1550021	Flat Washer	4 mm.....	8
072	JMS10X-069	Pointer	1
073	JMS12X-073	Support Arm	1
074	JMS12X-074	Friction Pad	2
075	TS-2360121	Flat Washer	12 mm.....	1
076	TS-2342121	Hex Nut, Nylon Lock.....	M12.....	1
077	JMS10X-197	Adaptor	1
078	JMS10X-086	Knob	2
079	JMS10X-087	Washer	2
080	JMS10X-077	Button	1
081	JMS10X-076	Locking Block	1
082	JMS10X-075	Spring	1
083	JMS10X-078	Plate	1
084	JMS12X-084	Washer	4mm.....	2
085	TS-2361041	Lock Washer.....	4mm.....	3
086	JMS12X-086	Post	1
087	JMS10X-083	Knob	1
088	JMS10X-082	Plate	1
089	JMS10X-084	Clamp Support.....	1
090	JMS10X-085	Handle	1
091	F012104	Roll Pin	5x14 mm	2
092	JMS12X-092	Sleeve.....	1
093	JWMS10X-212EU	Power Cord.....	1
094	F011287	Self-Tapping Screw	ST4.2x13 mm	6
095	JMS12X-095	Handle Left	1
096	JMS12X-096	Handle Right.....	1
097	JMS10X-093	Grommet.....	1
098	JMS10X-094	Cord Holder	1
099	JMS10X-095	Hex Wrench with Cross Point.....	6mm.....	1
100	TS-1513011	Socket Head Flat Screw	M5x10.....	4
101	JMS12X-101	Protective Sleeve.....	1
102	JMS12X-102	Slide Bar, Right.....	1
103	JMS12X-103	Slide Bar, Left	1
104	JMS12X-104	Bearing Plate	2
105	JMS12X-105	Felt.....	4
106	JMS12X-106	Bearing	LM304550	4
107	JMS12X-107	Bearing Sleeve	2
108	JMS10X-107	Spring	1
109	JMS10X-106	Knob	1
110	JMS12X-110	Support	1
111	JMS12X-111	Shaft	1
112	JMS10X-110	Screw	1
113	JMS12X-113	Sleeve.....	1
114	JMS10X-112	Bearing	1
115	F006042	C-Retaining Ring, Ext.....	14 mm.....	1
116	JMS10X-114	Washer	1
117	JMS10X-115	Gear	1
118	K-4412.....	Key, Dbl Rd Hd.....	4x4x12mm	1
119	JMS10X-117	Arbor	1
120	JMS10X-118	Gear Cover	1
121	BB-6003ZZ	Bearing	6003-2RS.....	2

Index No	Part No	Description	Size	Qty
122	JMS10X-120	Plate		1
123	TS-1512011	Socket Head Flat Screw	M4x10	5
124	TS-1514021	Socket Head Flat Screw	M6x16	2
125	JMS12X-125	Dust Exhaust		1
126	TS-1523071	Socket Set Screw	M6x25	1
127	JMS12X-127	Linkage Bar		1
128	JMS10X-125	Washer	6 mm	1
129	JMS10X-126	Clip		1
130	JMS10X-127	Dust Bag		1
131	JMS10X-128	Pin		1
132	JMS12X-132	Bearing	606-2RS	1
133	JMS10X-130	Plastic Parts		1
134	JMS12X-134	Knob		1
135	JMS10X-132	Nut		1
136	TS-1523051	Socket Set Screw	M6x16	2
137	JMS12X-137	Saw Body		1
138	JMS10X-138	Pin		1
139	JMS10X-137	Spring		1
140	JMS10X-136	Retaining Ring	Ø10.5x1 mm	1
141	JMS12X-141	Support Piece		1
142	TS-1512011	Socket Head Flat Screw	M4x10	6
143	JMS10X-135	Cable Clip		1
144	JMS10X-141	Laser Seat		1
145	JMS10X-139	Laser Unit		2
146	TS-1501041	Socket Head Cap Screw	M4x12	2
147	JMS12X-147	Self-Tapping Screw	ST4.2x40	1
148	JMS10X-144	Cable Clip		1
149	JMS10X-145	Light Box		1
150	JMS10X-146	LED Light		1
151	JMS10X-147	Seal		1
152	JMS10X-148	Lens		1
153	JMS10X-149	Deflector		1
154	JMS10X-150	Motor Plate		1
155	TS-2361051	Lock Washer	5 mm	5
156	F001231	Pan Head Machine Screw	M5-0.8x70	2
157	TS-1533052	Pan Head Machine Screw	M5x16	8
158	TS-1550031	Flat Washer	5 mm	6
159	JWMS12X-159EU	Armature		1
160	JWMS12X-160EU	Stator		1
161	BB-6001ZZ	Ball Bearing	6001-2RS	1
162	JMS10X-156	Damping Ring		1
163	JMS10X-157	Cap		2
164	JMS10X-158	Carbon Brush		2
165	JMS10X-159	Brush Holder		2
166	F001232	Pan Head Machine Screw	M5-0.8x45	2
167	JMS10X-161	Motor Housing		1
168	JET-92	JET Logo	92x38mm	1
169	JMS12X-169	Upper Handle		1
170	JMS10X-164	Grommet		1
171	JDP17-090	Self-Tapping Screw	ST4.2x16 mm	8
172	JMS10X-165	Handle		1
173	F001233	Pan Head Machine Screw	M5-0.8x60	2
174	JMS10X-168	Laser Switch	KCD-117	1
175	JMS10X-169	LED Light Switch	KCD-117	1
176	TS-1522021	Socket Set Screw	M5x8	1
177	JMS10X-171	Motor Cover		1
178	JMS10X-175	Trigger		1
179	JMS10X-174	Spring		2
180	JWMS10X-173EU	Controller Assembly	230V	1
181	TS-2285352	Pan Head Machine Screw	M5x35	2
182	JMS10X-181	Terminal		1
183	JWMS10X-180EU	Trigger Switch WD01-1		1

Index No	Part No	Description	Size	Qty
184	JMS10X-179	Spring		2
185	JMS12X-185	Self-Tapping Screw	ST2.9x9.5 mm	2
186	JMS10X-177	Button		2
187	JMS10X-176	Button		2
188	JMS12X-188	Lower Handle		1
189	JMS10X-182	Self-Tapping Screw	ST4.2x19 mm	2
190	TS-1541011	Hex Nut, Nylon Lock.....	M5.....	1
191	TS-1550031	Flat Washer	5 mm.....	1
192	JMS10X-186	Fixed Plate.....		1
193	JMS12X-193	Blade Guard		1
194	JMS10X-188	Pin		1
195	JMS10X-189	Screw.....		1
196	JMS10X-190	Spring		1
197	JMS10X-194	Inner Flange		1
198	JMS12X-198	Support Plate.....		1
199	PM2700-236	Carriage Bolt.....	M5x16.....	1
200	JMS10X-200	Screw.....		1
201	JWMS12X-201EU	Saw Blade	Ø305x2.8xØ30-48T	1
202	JWMS10X-226EU	Spacer Sleeve (Reducer)	Ø16xØ30x2.8mm.....	1
203	JMS10X-196	Outer Flange.....		1
204	JMS10X-198	Screw (LH Threads).....	M8x20 Left.....	1
205	JMS12X-205	Spring		1
206	JMS10X-201	O Ring	Ø8xØ1.9 mm	1
207	JMS10X-202	Pin		2
208	JMS12X-208	Bevel Angle Scale		1
209	JMS12X-209	Hex Cap Screw.....	M10x50.....	1
210	JMS12X-200	Table Insert.....		2
211	JMS10X-205	Pointer		1
212	JMS12X-212	Table.....		1
213	JMS10X-208	Pin		1
214	JMS10X-170	Screw Cap		2
215	JMS10X-215	Light Cover		1
216	990805	Self-Tapping Screw	M4x10.....	1
217	2210-331	Self-Tapping Screw	M4x12.....	3
218	JMS12X-218	Washer		2
219	JMS10X-220	Sleeve.....		3
220	JMS12X-220	Shaft		1
221	TS-1522061	Socket Set Screw	M5x20.....	1
222	JMS10X-055	Stop Plate		1
223	JMS12X-223	Rear Cover		1
224	JWMS12X-224EU	ID Label, JMS-12X		1
225	LM000393	Warning Label, Laser		1
226	TS-152704	Hex Wrench	3 mm.....	1
227	JWMS10X-225EU	Capacitors	0.33uf/275V	1
301	JMS12X-301	Clamp Hold Down Assembly (#81~90, #45, #71)....		1
302	JMS12X-302	Dust bag Assembly (#129,130,133)		1
303	JMS12X-303	LED Light Assembly (#149~152, 217).....		1
304	JMS12X-304	Blade Guard Assembly (#190~200,123)		1
305	JMS12X-305	Carbon Brush Assemby (#163~165)		1
306	JWMS12X-306EU	Motor Assembly (#94, #114~124, #137~140, #153~168, #176, #177, #181, #214, #225, 227#)		1
	JWMS-10X -WL	Warning Label, (not shown).....		1

Wiring Diagram for JWMS-12X Sliding Mitre Saw

	colour of strands	Litzenfarben	couleur des cordons
BK	black	schwarz	noir
WH	white	weiß	blanc
BU	blue	blau	bleu
YE	yellow	gelb	jaune
RD	red	rot	rouge
BN	brown	braun	brun
GY	grey	grau	gris
GNYE	green-yellow	grün-gelb	vert-jaune
OG	orange	orange	orange
VT	violet	violett	violet

	meaning of symbol	Bedeutung der Zeichen	interprétation
M	motor	Motor	moteur
S	switch	Schalter	interrupteur
C	condenser	Kondensator	condensateur
E	electronic unit	Elektronik Einheit	unité électronique
F	fuse	Sicherung	fusible
RS	reversing switch	Drehrichtungsschalter	commu. droite/gauche
CS	centrifugal switch	Fliehkraftschalter	déclencheur centrifuge
OL	overload cut-off	Überlastschutzschalter	déclencheur surcharge
L	machine lamp	Maschinenleuchte	lampe
LS	limit switch	Positionsendschalter	micro

